



## MONTAGEANLEITUNG

### HESS AIRLINE-HALTER SCHWARZ, ZWEI MAGNETE

**Volkswagen T5/T6/T6.1 (Achtung Original VW C-Schiene muss vorhanden sein.)**

Hess Automobile Alpnach AG übernimmt keine Haftung bei einer unzureichenden Montage. Bitte beachten Sie genau die Schritt für Schritt-Anleitung.



Für weitere Informationen  
 zum Produkt, besuchen Sie  
 unseren Webshop.



Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Menge
1	911-Airline-02-B	Airlineschienen, schwarz mit 2 Magneten	2
2	911-SF-06	Schutzfolie, transparent	2
3	911-AIR-12	Nutenseine, Chromstahl	2
4	91104196	M6 U-Scheiben, Chromstahl	2
5	91103916	M6 Muttern Stop, Chromstahl	2
6	911042238725	Gummiringe	2
7	911059006	Kunststoffkappen M6 schwarz	2

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Menge
1	911-FIT-050	Fittingen	4
2	91104195	M8 U-Scheiben	8
3	91103888-SW	M8 Ringmuttern schwarz	4

**Artikelnummern: 911-Airline-02-B**  
**Montagesatz: 911-M0-03**

### **Wichtig**

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Teile zu gewährleisten, muss deren Einbau gemäss dieser Einbauanleitung und nach den Volkswagen Herstellervorgaben in Fachwerkstätten vorgenommen werden. Die Hess Automobile Alpnach AG und deren Mitarbeiter haften nicht für Schäden und deren Folgen, gleich welcher Art, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Für nicht korrekt durchgeführte Einbauten entfällt jegliche Garantie.



### **Empfohlene Spezialwerkzeuge**

- Heissluftföhn
- Maler Klebeband
- Ratsche 13, 10
- Drehmomentschlüssel
- Ringschlüssel 13
- Schlitz Schraubendreher



### **Schritt 1**

Seitenwand reinigen vor der Montage.



### **Schritt 2**

Nutenstein einfahren in die C-Schiene.  
Achtung nicht möglich bei Multirail  
oder Brandrup Schienen!



### **Schritt 3**

Gummischeibe auf das Gewinde Auflegen.



### **Schritt 4**

Airline Schienen montieren.  
Unten zwischen Magnet und Karosserie zwei Lappen dazwischen klemmen, so können die Schienen noch verschoben werden.



### **Schritt 5**

Scheibe und Mutter montieren,  
Mutter Handfest anziehen.



### **Schritt 6**

Wenn Maxtrax Bords verwendet werden,  
Fittinge montieren. Abstand vom Board messen.



### **Schritt 7**

Boards aufstecken und ausrichten.



### **Schritt 8**

Platz für Schutzfolie ermitteln.  
Mittels Malerklebeband kennzeichnen.



### **Schritt 9**

Klebefläche sauber reinigen.  
Schutzfolien aufkleben.  
Mit Heissluftföhn sauber anfühen.



### **Schritt 10**

Maxtrax Boards mittels Ringmuttern gut befestigen. Schraubendreher verwenden.

**Optional mit Seilverschluss sichern.**



### Schritt 11

Muttern oben anziehen.  
Drehmoment 7.7 Nm  
Schwarzen Schutzkappen aufstecken.

### Fertig montierte Airline Schienen.



## Optional Abdeckung für die Schweizer Strassen. 911-MaxTrax-AB



**Fr. 275.-**

Alle Texte, Abbildungen und Anweisungen dieser Anleitung befindet sich auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben sind bei Ausgabeschluss gültig. Irrtum bzw. Auslassung von vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszuweisen, ist ohne schriftliche Genehmigung der Hess Automobile Alpnach AG nicht gestattet.



911-ANL-25